

BIJKOMENDE INFORMATIE

Kleurpatroon HP® serie 3xx-4xx-5xx-6xx

De kleurpatroon moet worden gevuld **VOOR** hij leeg is. De kleuren moeten tijdens het printen nog hun volledig resultaat geven. Vul de patroon geregeld bij tot het maximum, om het uitdrogen (leeg printen) van de patroon te vermijden. Gebruik steeds enkele vellen keukenpapier om eventueel de inkt die uit de patroon zou lekken, op te vangen.



Het deksel (blauw, groen of paars naargelang het type) wordt afgebroken. Dit kan door middel van een tang.

Tip: de patroon kan eveneens geopend worden d.m.v. een klein mesje waarmee je rondom het dekseltje snijdt



Eenmaal de patroon geopend vind je per kleur een spons in de patroon.

Belangrijk: gebruik enkel de kleurvolgorde volgens de gebruiksaanwijzing van ARC


Tip: wanneer de kleuren niet duidelijk zichtbaar zijn in de spons, steek dan met de naald in de spons en wrijf met de naald over een stuk keukenpapier.



Steek de naald in het middelste gaatje. Herhaal dit voor iedere kleur. Wanneer de spons verzadigd is (te veel inkt), zuig dan 1 ml inkt terug op.



Plaats het dekseltje terug op de patroon. Neem een stukje kleefband om het dekseltje te bevestigen. Laat de patroon 15 min rusten.



Tip:

Tamponneer met de patroon op een stuk keukenpapier tot de drie kleuren opnieuw zichtbaar zijn.