



# Gebruiksaanwijzing

## HP Office Jet D Serie, CP1160

### Cartridge nummer: C5010, C5011



Color



Black



Color



Black

De patroon moet worden gevuld voor hij leeg is. De kleuren moeten tijdens het printen nog hun volledig resultaat geven. Vul de patroon geregeld bij tot het maximum, om het uitdrogen (leegprinten) van de patroon te vermijden. Gebruik steeds enkele vellen keukenpapier om eventueel de inkt die uit de patroon zou lekken, op te vangen.

Verwijder de sticker gedeeltelijk bovenaan de patroon. Steek de naald in het juiste gaatje overeenstemmend met de te vullen kleur.

Spuit max. 5 ml per kleur in de patroon (voor zwart max. 10 ml)

Spuit de inkt zeer langzaam, 1 ml per minuut, in de patroon, als de inkt aan de bovenkant van de patroon uitkomt, trek u 1 ml inkt terug op.

Let op dat de inkt niet overloopt naar de andere gaatjes bij het vullen.

Plak nu de bovenste gaatjes af met de sticker, indien nodig gebruikt u extra tape.

Laat de patroon nu min. 2 uur rusten. Als de patroon niet lekt, plaatst u deze terug in de printer.

Indien de patroon zou lekken laat u de patroon 24 uur rusten, zodat de inkt goed in de spons kan doordringen.

Reinig de printkop 1-2 maal volgens de instructies van de printer.

Nadat u de patronen hebt gevuld, moet u de inktniveau-meter uitschakelen. Installeer altijd eerst een inktpatroon voor dat u de inktniveau-meter uitschakelt. (Zie handleiding)

**Spuiten en inkt horen niet thuis in kinderhanden!**