



HP Office Jet D135, D145, D155, Cartridge C5010, C5011 (14)



Als u de inktniveau-meter uitschakelt, kunt u niet meer controleren hoeveel inkt er is verbruikt. U kan dan echter wel een opnieuw gevulde inktpatroon gebruiken. Vul de patroon vooraleer hij leeg is.

Neem de volgende stappen als u de inktniveau-meter wilt uitschakelen:

de inktniveau-meter uitschakelen voor de zwarte inktpatroon

- 1 Druk tegelijkertijd op  en  en laat de knoppen vervolgens los. (toetsen snel indrukken)
- 2 Druk achtereenvolgens op de toetsen **7,8** en **9** op het toetsenblok.
- 3 Als een bericht verschijnt waarin wordt gevraagd of u de inktniveau-meter wilt uitschakelen, drukt u op **1** voor **Ja** of op **2** voor **Nee**.

de inktniveau-meter uitschakelen voor de driekleuren inktpatroon

- 1 Druk tegelijkertijd op  en  en laat de knoppen vervolgens los. (toetsen snel indrukken)
- 2 Druk achtereenvolgens op de toetsen **4,5** en **6** op het toetsenblok.
- 3 Als een bericht verschijnt waarin wordt gevraagd of u de inktniveau-meter wilt uitschakelen, drukt u op **1** voor **Ja** of op **2** voor **Nee**.

Installeer altijd eerst een inktpatroon voordat u de inktniveau-meter uitschakelt.