

## BIJKOMENDE INFORMATIE

### **XEROX Ô**

Om afdrukproblemen te vermijden moeten de patronen gevuld worden **VOOR** ze leeg zijn. Voer de hierna beschreven handelingen uit boven een kunststoffoppervlak en houdt keukenrol bij de hand om eventuele vlekken te verwijderen



1. Steek de naald tussen buitenwand en spons, tot aan de versperring in de patroon. ( Zie afbeelding 1) Let er op de spons niet te beschadigen.
2. Vul de tank langzaam met 5ml inkt. **Opgelet:** tijdens het vullen kan er in de patroon een overdruk ontstaan waardoor de inkt die zich in de spons bevindt uit de patroon wordt geduwd. Dit kan u vermijden door met de naald de spons naar beneden te duwen. Zo ontstaat er een ontluchtingskanaal.
3. Let op de correcte plaatsing van de spons aan de vulopening anders trekt de printer luchtblaasjes en print met strepen. Vervolgens de patroon omdraaien en schuin zetten tot de spons voldoende verzadigd is.

Indien de reinigingsfunctie, na lang stilstaan, niet meer voldoende functioneert, print dan een volledige pagina af in de betreffende kleur.

