

## BIJKOMENDE INFORMATIE

### ***HP® 7xx-8xx-9xx-1xxx Black***

Opgelet: Hervul de patroon vóór hij volledig leeg is. Voer de hierna beschreven handelingen uit boven een kunststofoppervlak en houdt keukenrol bij de hand om eventuele vlekken te verwijderen.



Zet de lege patroon met de printkop naar boven op een stuk keukenrol. Verwijder het zwarte, ronde afdekplaatje. Onder het plaatje vindt u de vulopening.

De opening is afgesloten door middel van een metalen kogeltje.



Duw het kogeltje met een nagel of een punt van een schaar in de patroon.



Vul de patroon met 25 ml inkt. ( 5 volle spuiten).  
**Opgelet:** steek de naald niet te diep max 3mm



Leg een kogeltje op het gaatje en druk de zijkanten van de patroon samen.



Druk nu het kogeltje, zonder de druk op de zijkanten te verminderen, met een plat voorwerp in het gaatje. Draai de patroon om en laat deze boven de gootsteen uitlekken. Na enkele druppels is de patroon voorzien van de nodige onderdruk. Tamponneer met de patroon op een stuk keukenpapier. Reinig de printkop voordat u de patroon terugplaatst. De bijgeleverde kogeltjes ( 6 stuks) dienen enkel voor het bijvullen van de zwarte patroon.