

BIJKOMENDE INFORMATIE

Olivetti Ò

De kleurpatroon moet worden gevuld **VOOR** hij leeg is. De kleuren moeten tijdens het printen nog hun volledig resultaat geven. Vul de patroon geregeld bij tot het maximum, om het uitdrogen (leeg printen) van de patroon te vermijden. Gebruik steeds enkele vellen keukenpapier om eventueel de inkt die uit de patroon zou lekken, op te vangen.



Hervullen van de kleurpatroon

1. Verwijder met een mesje het gele deksel van de patroon.
2. Eenmaal de patroon geopend vind je per kleur een spons in de patroon.
Tip: wanneer de kleuren niet duidelijk zichtbaar zijn, steek dan met de naald in de spons en wrijf met de naald over een stuk keukenpapier.
3. Steek de naald ± 3 cm in gaatje en vul de patroon. Herhaal dit voor iedere kleur. Wanneer de spons verzadigd (te veel inkt), zuig dan 1 ml inkt terug op.
4. Plaats het gele dekseltje terug op de patroon.

JP

**150/170/190/192/250/270/350/360/370/450/
470/790/792/795/883**



Hervullen van de zwarte patroon

1. Bovenaan de patroon bevindt zich een vulgatje.
2. Vul de spuit met inkt en vul de patroon langzaam.
3. Wanneer de patroon vol is, kan er wat inkt uit de patroon lopen; zuig dan 1 ml inkt terug op.



JP 50/70/90