

## Inktniveau HP 700/800/900

Neem een stukje plakband en kleef eerst de 4 bovenste contacten aan de linkerzijde af  
( blauw gemarkeerd zie foto 2)



1

Plaats de patroon terug in de printer en sluit het deksel. Wacht 15 sec en **NEGEER de foutmelding.**

Open het deksel en neem de patroon uit de printer. Verwijder de plakband van de patroon.

Neem een nieuw stukje plakband en kleef nu de 4 bovenste contacten aan de rechterzijde af

( groen gemarkeerd zie foto 3)

Plaats de patroon terug in de printer en sluit het deksel. Wacht 15 sec en **NEGEER de foutmelding.**

2 Open het deksel en neem de patroon uit de printer. Verwijder de plakband van de patroon.

Zorg dat de contacten zuiver zijn en plaats de patroon in de printer. Het inktniveau staat terug op 100%

TEST: Duw op de POWER knop en zonder deze los te laten druk je 4 x op de X knop en 1 x op de PAPIER knop. Op het document moet nu bij de melding **remaining quantities** 2 keer de melding **100%** staan. ( 98% = OK)

3

