

Reset Informatie

PGI-520 en CLI-521



De refillmethode hiervan is identiek aan die van de CLI-8 of PGI-5 cartridges

Reset inktniveau eerste methode:

Op uw printer zit een knopje met een rondje en driehoekje. Het kan ook zijn dat deze afbeelding naast het knopje zit.

Als het lampje oranje knippert, druk dan deze knop 5 a 10 sec in tot het lampje niet meer knippert.

Heeft u 2 inktpatronen laten vullen dan moet u dit 2x doen, 4 inktpatronen 4x enz.

De printer heeft dan het inktmeetsysteem uitgeschakeld.



Reset inktniveau tweede methode

Ga via het startmenu naar

- printers en faxapparaten
- selecteer uw printer met de rechtermuisknop en kies "voorkeurs-instellingen voor afdrukken".
- Kies "onderhoud"
- Kies de knop: "Printer status weergeven."
- Haal het vinkje weg voor "status monitor inschakelen"

Als het goed is dan kunt u nu gewoon printen. Het rode lampje in de printer, zal niet meer branden nadat je de deksel open en dicht gedaan hebt.

OPGELET inktniveau is niet meer zichtbaar op de computer. Het is belangrijk het niveau zelf te controleren.

