

Reset Informatie PGI-5 en CLI-8



De hervulmethode hiervan is identiek aan die van de BCI-3 of BCI-6 patronen, maar de chips van de CLI-8 of PGI-5 patronen kunnen volgende belangrijke meldingen geven:

Een inktpatroon is leeg (bv. CLI-8 Magenta). Het scherm geeft volgende twee meldingen (tekening 1 en 2)

Het is normaal dat het LED lampje van het lege patroon constant knippert.

Na het verwijderen en hervullen van het patroon, plaatst u het weer in de printer. Het is noodzakelijk om op de 'resume' knop te drukken van de printer zelf. U kan nu printen, maar na een tiental bladzijden krijgt u de volgende melding (tekening 3)

Na bevestigen met "OK", krijgt u een andere melding (tekening 4). Door op "ja" te klikken geeft u aan dat het geplaatste inktpatroon opnieuw gebruikt mag worden. De waarschuwingen voor het inktniveau zijn nu permanent uitgeschakeld.

Na bevestiging van de laatste melding (tekening 5) houdt u de "resume" knop van uw printer gedurende 5 seconden ingedrukt (tekening 6)

! Opgelet, de waarschuwingen voor het inktniveau zijn nu permanent uitgeschakeld! Het is noodzakelijk dat u zelf visueel het inktniveau nakijkt (Dit door de klep van de printer te openen) om het printen zonder inkt te vermijden. Indien u pagina's afdruckt met een leeg patroon is het mogelijk dat u de printkop beschadigt.

